


EAGLE。。。

你看图吧。。



(原文件名:打印.png)

[引用图片](#)


晕。。截图的时候忘记画箭头了。~~~mirror。

EAGLE 做热转印不需要特别设置，选好层，设置好打印机、纸张直接打印就是了。

这需要用 CAM Process，输出设备选择 PS_INVERTED，之后选择文件保存路径。然后点 Process Job 就可以了。

不过之前还要选择相应的层。最好是先设置好纸张尺寸。

输出的文件，后缀用 eps。如果你安装了 acrobat，可以直接转换成 pdf 文件，其实不转换直接用就可以的。



(原文件名:负片输出 EPS.png)

[引用图片](#)

我转成 PDF 后的截图。不需要的层没去掉。。